



# **Recomendaciones de Uso, Protección y Limpieza para Suelos de MicroQuarz®**

## **1. RECOMENDACIONES DE USO**

MicroQuarz® en suelos es resistente al tránsito, flexible y continuo, ideal para viviendas, espacios comerciales y zonas de uso frecuente.

Aunque tiene alta resistencia mecánica, es importante seguir estas pautas para preservar su estado.

### **Protección frente a muebles, patas y cargas puntuales**

Para evitar marcas, huellas o deformaciones localizadas, se recomienda:

- Colocar protectores adecuados en patas de sillas, mesas, sofás, muebles, estanterías, electrodomésticos y otros elementos pesados.
- Evitar que muebles pesados descansen directamente sobre apoyos muy pequeños, ruedas rígidas o patas metálicas estrechas, para ello es recomendable aumentar la superficie de contacto mediante tacos, fieltros técnicos, bases rígidas o placas repartidoras.
- En muebles con ruedas, utilizar ruedas blandas o colocar bases/protectores que repartan mejor la carga.
- No arrastrar muebles u objetos pesados sobre la superficie. Levantarlos o proteger previamente la zona de paso.
- Revisar periódicamente el estado de los protectores, ya que pueden acumular partículas abrasivas o endurecerse con el tiempo.

Estas recomendaciones ayudan a conservar el aspecto del pavimento y a reducir el riesgo de marcas visibles provocadas por cargas concentradas.



## 2. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



### LIMPIEZA DIARIA

- Usar agua con detergente neutro (pH entre 6 y 8).
- Limpiar con mopa, fregona de microfibra o máquina de fregado suave, recomendado esto último para espacios grandes.



### EVITAR SIEMPRE

- Lejía, amoníaco, sulfumán, alcohol o productos abrasivos.
- Cepillos duros, estropajos metálicos o discos abrasivos.



Para manchas persistentes, suciedad intensa o incluso limpieza diaria en profundidad: Utilizar FloorNet, producto autorizado por Ecoresinas.



### MANTENIMIENTO DEL BARNIZ

- No requiere rebarnizado en viviendas si se cuida adecuadamente.
- En suelos comerciales o de alto tránsito, se recomienda rebarnizar con **Finish W TRP RADIANT**, el tiempo de rebarnizado lo determinará la frecuencia de la actividad comercial.

### **3. PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE SUCIEDAD PERSISTENTE**

Producto Recomendado: **FloorNet**.

Limpiador técnico autorizado por Ecoresinas.



#### **PASO A PASO**

<b>1- Preparación de la mezcla (uso intensivo)</b>	Diluir 1 parte de <b>FloorNet</b> en 5 partes de agua para limpieza profunda. <i>(Ejemplo: 200 ml de FloorNet por cada litro de agua).</i> Esta concentración puede aumentar hasta 1 parte de FloorNet y 2 partes de agua si la suciedad incrustada lo requiere.
<b>2- Aplicación directa sobre la zona afectada</b>	Aplicar la mezcla abundantemente con una fregona de microfibra. También puede utilizarse un pulverizador manual para rociar directamente en zonas localizadas.
<b>3- Dejar actuar</b>	Dejar reposar entre 3 y 5 minutos sobre la suciedad. No dejar que se seque completamente sobre la superficie.
<b>4- Frotar suavemente</b>	Utilizar una esponja suave, cepillo de cerdas blandas o disco blanco de limpieza (si es máquina). Realizar movimientos circulares hasta que se elimine la mancha.
<b>5- Aclarar con agua limpia</b>	Retirar el producto con un paño húmedo limpio o fregona bien escurrida. Si es necesario, repetir el aclarado para asegurar que no queden residuos del limpiador.
<b>6- Secado</b>	Dejar secar al aire sin cubrir ni pisar la zona hasta que esté completamente seca.

**Nota:** En caso de que persista la suciedad tras la aplicación del tratamiento, se puede repetir el proceso siguiendo las mismas indicaciones.

# ecoresinas

MINERAL COATINGS

C/Reina Elionor 25, 08205 Sabadell (Barcelona) • T. (+34) 977 079 111 • comunicaciones@ecoresinas.com

[www.ecoresinas.com](http://www.ecoresinas.com)



@ecoresinas